


新しいディスクのフォーマット

2020.9.22

専用のケーブルを使用して、新しいディスク(Transcend SSD2200S)をUSBポートに接続する。しかし、エクスプローラからは何も見えない。右クリックしてフォーマットすることはできない。


★ディスクの存在を確認する方法

手順1. コントロール・パネルから「デバイスマネージャ」を開く。「ディスクドライブ」に新しいディスクドライブ(TS240GSS D220S USB Drive)が見える。これで新しいディスクの存在が確認できた。




★新しいディスクをフォーマットする


手順1. 左下の「START」ボタンを右クリックする。




手順2. 「ディスク管理」をクリックすると、「ディスクの初期化」が表示される。




手順3. 「OK」をクリックする




手順4. ディスク1のところを右クリックする




手順5. 「新しいシングルボリューム(1)」をクリックする




手順6. 「次へ」をクリック



手順7. 「次へ」



手順8. 「次へ」



手順9. 完了メッセージが表示される。「完了」をクリックする。